

Ввод нового брелока:

- 1 Войдите в режим программирования, выберите п. 6.1.
- 2 Для ввода брелока с ЖК-дисплеем коротко 1 раз нажмите кнопку "<" , затем коротко 4 раза нажмите кнопку ">" , начнут мигать все сегменты ЖК-дисплея.
- 3 В течение 30 секунд после выбора команды нажмите и удерживайте Кнопку "ОК" пока не прозвучит 3 коротких звуковых сигнала брелока, подтверждающих отправку команды.
- 4 Для ввода резервного брелока нажмите и удерживайте более 4 секунд кнопку 1 или 2.
- 5 Успешная запись нового брелока подтвердится длинной (около 1 секунды) вспышкой сигнального светодиода.

Смена PIN-кода

- 1 Войдите в режим программирования (стр. 53), выберите п. 6.2.
 - 2 Наберите новый PIN-код . Прозвучит короткий гудок сирены.
 - 3 Еще раз наберите новый PIN-код . Прозвучит длинный гудок сирены – новый PIN-код записан.
- В течение 48 часов после ввода нового брелока при включении зажигания звучит 6 коротких сигналов сирены. Эта функция может предупредить владельца о несанкционированном вводе брелока.

Вход в режим программирования:

Программирование системы осуществляется с помощью кодонаборного переключателя.

- 1 Снимите систему с охраны. Кодонаборным переключателем наберите PIN-код системы. Если код верен, прозвучит короткий гудок сирены.
- 2 Включите зажигание.
- 3 Кодонаборным переключателем наберите код 3-2-1. Прозвучит короткий гудок сирены. Система в режиме программирования.

Программирование системы

- 1 Выберите нужный параметр по таблице программирования.
 - 2 Введите код выбранного параметра с помощью кодонаборного переключателя. Если код набран правильно и до конца, прозвучит короткий гудок сирены (заводская установка, п. 2.3.2).
 - 3 Для перехода к вводу следующего параметра нажмите и удерживайте одну из сторон (любую) кнопки кодонаборного переключателя до второго (длинного) гудка сирены.
- Набираемый код индицируется циклами вспышек светодиода. Длинная красная вспышка – разделитель введенного кода, короткие зеленые и красные вспышки соответствуют текущему набранному коду (в т.ч. если введены еще не все цифры кода). Если ввод кода выполнен неправильно (набрана несуществующая цифра в коде параметра), прозвучит три коротких гудка сирены. Необходимо повторить правильный ввод последней цифры кода. Для этого нажмите и удерживайте одну из сторон (любую) кнопки кодонаборного переключателя до первого (короткого) гудка сирены. Затем повторите набор последней цифры кода заново. __