

Символы на дисплее брелока-коммуникатора

	Индикатор работы передатчика брелока-коммуникатора
	Индикатор наличия сигнала обратной связи
	Индикатор разряда элемента питания брелока-коммуникатора и режима Battery Save Mode
88:88 ^{°C}	Индикатор времени, напряжения, температуры и дополнительной текстовой информации
Zzz	Индикатор режима VALET
	Индикатор состояния режима охраны. Индикатор запираения и отпираения замков в режиме VALET
	Индикатор выключения сигналов sireны
	Индикатор отключения датчика удара и дополнительного датчика

	Индикатор включения вибрационного вызова
УПР. ЦЗ	Индикатор включения автоматического управления центральным замком по зажиганию
	Индикатор включения будильника
ТАЙМЕР	Индикатор включения автоматического запуска двигателя по таймеру
ТУРБО	Индикатор включения режима «Турбо»
ПАС. ОХР.	Индикатор включения режима пассивной постановки на охрану
	Индикатор перехода в режим работы со вторым автомобилем
	Индикатор открытой двери
	Индикатор открытого капота
	Индикатор открытого багажника
	Индикатор нажатой педали тормоза
	Индикатор тревоги, вызванной датчиком удара и дополнительным датчиком
	Индикатор выполненного резервирования запуска и тревоги, вызванной включением зажигания
	Индикатор работающего двигателя
	Индикатор работы световой сигнализации
	Индикатор учета напряжения бортовой сети при таймерных запусках двигателя
	Индикатор учета температуры в салоне при таймерных запусках двигателя

НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК БРЕЛОКА-КОММУНИКАТОРА

Номер кнопки	Время нажатия	Функция (режим)
I ()	0,5 сек.	Включить режим охраны Прекратить режим тревоги Включить блокировку стартера/зажигания Заккрыть замки Поиск автомобиля
II ()	0,5 сек.	Выключить режим охраны Прекратить режим тревоги Выключить блокировку стартера/зажигания Открыть замки
III ()	0,5 сек.	Включить подсветку дисплея
IV ()	0,5 сек.	Проверка состояния системы
I—	2 сек.	Включить режим «Паника» или JackStop™
II—	2 сек.	Дистанционный запуск/выключение двигателя Перехват зажигания в режиме Pit-Stop

III—	2 сек.	Открыть багажник Включить дополнительный канал № 6
IV—	2 сек.	Управление дополнительным каналом № 1
(I+II)	0,5 сек.	Включить/выключить сигналы sireны
(I+III)	0,5 сек.	Включить/выключить режим VALET
(I+IV)	0,5 сек.	Включить/выключить датчик удара и дополнительный датчик
(II+III)	0,5 сек.	Управление дополнительным каналом № 2
(II+IV)	0,5 сек.	Включить/выключить активацию таймера автоматического запуска
(III+IV)	0,5 сек.	Включить/выключить блокировку клавиатуры
(I+II)—	2 сек.	Включить/выключить режим управления вторым автомобилем
(I+III)—	2 сек.	Вход в режим программирования функций брелока
(I+IV)—	2 сек.	Вход в меню программирования 1
(II+IV)—	2 сек.	Вход в меню программирования 2
(III+IV)—	2 сек.	Вход в меню программирования 3
II, два раза в течение 1 сек.	менее 0,5 сек.	Ручное резервирование запуска/перехват зажигания в режиме «Турбо»
IV, два раза в течение 1 сек.	менее 0,5 сек.	Программирование брелока