

Символы на дисплее брелока-коммуникатора

	Индикатор работы передатчика брелока-коммуникатора и наличия связи от брелока к процессорному блоку
	Индикатор разряда элемента питания брелока-коммуникатора и режима Battery Save Mode
	Индикатор времени, напряжения, температуры и дополнительной текстовой информации
	Индикатор режима VALET
	Индикатор состояния режима охраны. Индикатор запираения и отпираения замков в режиме VALET

	Индикатор выключения сигналов сирены
	Индикатор отключения датчика удара
	Индикатор включения вибрационного вызова
	Индикатор включения автоматического управления центральным замком по зажиганию
	Индикатор включения дополнительного канала № 2
	Индикатор включения режима «Турбо»
	Индикатор включения режима пассивной постановки на охрану
	Индикатор открытой двери
	Индикатор открытого багажника
	Индикатор открытого капота
	Индикатор тревоги, вызванной датчиком удара
	Индикатор работающего двигателя
	Индикатор работы световой сигнализации

Назначение кнопок брелока-коммуникатора

Номер кнопки	Время нажатия	Функция (режим)
I	0,5 сек.	• Включить режим охраны • Прекратить режим тревоги • Включить блокировку стартера/зажигания • Закрыть замки • Поиск автомобиля
II	0,5 сек.	• Выключить режим охраны • Прекратить режим тревоги • Выключить блокировку стартера/зажигания • Открыть замки
III	0,5 сек.	Включить подсветку дисплея
IV	0,5 сек.	Проверка состояния системы
I–	2 сек.	Включить/выключить режим «Паника» или JackStop™
II–	2 сек.	Включение режима Pit-Stop
III–	2 сек.	Открыть багажник
IV–	2 сек.	Включить дополнительный канал № 1
		Управление дополнительным каналом № 2

(I+II)	0,5 сек.	Включить/выключить сигналы sireны
(I+III)	0,5 сек.	Включить/выключить режим VALET
(I+IV)	0,5 сек.	Включить/выключить датчик удара
(II+III)–	2 сек.	Вход в режим программирования функций брелока
(II+IV)	0,5 сек.	Включить/выключить активацию таймера дополнительного канала № 2
(III+IV)	0,5 сек.	Включить/выключить режим «Турбо»
(I+II)–	2 сек.	Вход в меню программирования № 1
(I+IV)–	2 сек.	Вход в меню программирования № 2
(II+IV)–	2 сек.	Вход в режим программирования кода PIN
(III+IV)–	2 сек.	Включить/выключить блокировку клавиатуры
II, два раза в течение 1 сек.	менее 0,5 сек.	Включить подхват зажигания (при ручном «Турбо» и резервировании)