

Зарядка аккумулятора

Существует три способа зарядки: подключение к USB-разъему ПК, подключение к бортовой сети автомобиля используя гнездо прикуривателя и подключение к портативной аккумуляторной батарее.
Во время зарядки горит синий световой индикатор. Процесс полной зарядки составляет примерно 2 часа.
Отображение заряда батареи:



Полный заряд батареи не полный заряд батареи низкий заряд батареи батарея разряжена

Зарядить встроенную аккумуляторную батарею можно тремя способами:
При подключении через USB-порт (настольный ПК, ноутбук)
При подключении 3U в гнездо автомобильного прикуривателя.
Используя внешний аккумулятор.

Режимы работы видеорегистратора:

Видеосъемка
Фотосъемка
Воспроизведение видео или фото

Режим видеосъемки

При включении видеорегистратор автоматически переходит в режим видеосъемки, для начала записи однократно нажмите кнопку **Вверх**, красный индикатор будет работать в мигалочном режиме.

Если вы находитесь в другом режиме, то коротким нажатием на кнопку **Меню** переводите регистратор в режим видеозаписи. В левом верхнем углу экрана появится значок камеры (значок камеры).

Режим фотосъемки

Нажмите кнопку **Режим** для активации режима фотосъемки. В левом верхнем углу экрана появится значок фотокамеры. При однократном нажатии кнопки **Вверх** регистратор произведет снимок.

Режим просмотра видео и фото файлов

Нажмите кнопку **Меню** для активации режима просмотра, выбор между сохраненными файлами производится кнопками **Вверх** и **Вниз**, после того как выбрали интересующий Вас файл нажмите кнопку **Вправо** для просмотра.

Характеристики продукта

Дисплей	2,4 дюйма;
Объектив (угол обзора)	90°
Язык	Русский, английский, китайский.
Формат видео файла/кодэк	AVI/ M-JPEG
Разрешение записи	1280x720 30 к/сек
Циклическая запись	Режим циклической видеозаписи (автоматическое удаление старых файлов при записи новых)
Датчик определения движения	Поддерживает
Штампы даты и времени	Поддерживает
Карта памяти	Поддержка Micro SD (до 32Гб) Внимание! Рекомендуется использовать карты памяти 10 класса! (Производитель Transcend/Sandisk. Перед использованием необходимо отформатировать карту памяти!
Запись звука	Встроенный микрофон
Воспроизведение звука	Встроенный динамик
Инфракрасная подсветка ночного видения	Поддерживает
Частота мерцания экрана	50Гц /60Гц
Входные параметры тока	5В; 1,0А;
Аккумулятор	Встроенный литий-ионный аккумулятор 180 мАч
Комплектация	Видеорегистратор, зарядное устройство, держатель, руководство, гарантийный талон
Комплектация	Видеорегистратор, зарядное устройство, держатель, руководство, гарантийный талон
Размеры	96,2x52,8x26,5 мм
Комплектация	Видеорегистратор, датчики давления в шинах(4 шт.), GPS-модуль, зарядное устройство, кабель USB, держатель, руководство, гарантийный талон

Настройка видеорегистратора

Меню настройки

Чтобы изменить настройки, нажмите на кнопку «Меню». Перемещаясь по меню кнопками **Вверх** или **Вниз** выберите нужную опцию и нажмите **Вправо**. Для выхода из меню настроек нажмите кнопку **Меню**.

Подключение к компьютеру (режим USB)

Подключите видеорегистратор к компьютеру через кабель, включите регистратор. На мониторе устройства автоматически появится меню с возможностью выбора режима «USB-диск» или «PC-камера». В режиме «USB-диск» вы можете получить доступ к видео и фото файлам, а в режиме «PC-камера» возможность использовать регистратор как вебкамеру.

Устранение неисправностей

В случае возникновения неисправностей в работе устройства, попробуйте следующие способы их устранения:

- Не снимает фото и видео
Проверьте наличие свободного места на SD-карте и блокировку от записи
- Автоматическая остановка во время записи
Используйте совместимую высокоскоростную SD-карту с поддержкой SDHC из-за большой емкости HD данных, желательно использовать высокоскоростную SD-карту с маркировкой C10
- При воспроизведении фото или видео отображается «ошибка файла» ("files error")
Незавершенные файлы из-за ошибки емкости SD-карты, пожалуйста, отформатируйте Вашу SD-карту
- Не четкое видео
Проверьте наличие загрязнений или отпечатков пальцев на линзе; очистите линзу с помощью салфетки для очистки оптических линз.

Внесение изменений в технические характеристики устройства может осуществляться без дополнительного уведомления.
Гарантия 12 месяцев.
Страна происхождения КНР.



PRESTIGE



**Автомобильный видеорегистратор
Prestige AV-110**

**РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

www.prestige.pro.ru

Санкт-Петербург,
Митрофаньевское шоссе, д.10А
Тел.: (812) 342-73-16
(812) 342-73-97
E-mail: info@eurotuning-spb.ru

Москва, Иловаянская улица, д.26
Тел.: (495) 789-96-30
E-mail: info-msk@eurotuning-spb.ru

www.prestige.pro.ru

Содержание

Общая информация.....	4
Меры предосторожности и правовая информация.....	4
Меры предосторожности при работе с видеорегистратором.....	4
Меры предосторожности при работе с адаптером питания.....	4
Меры предосторожности при обращении с жидкокристаллическим дисплеем устройства.....	5
Меры предосторожности при работе с разъемами.....	5
Меры предосторожности при обращении с картами памяти.....	5
Схема устройства видеорегистратора и органов управления.....	6
Назначение органов управления регистратором.....	7
Эксплуатация видеорегистратора.....	8
Режим видеосъемки.....	8
Режим фотокамеры.....	8
Режим просмотра видео и фото файлов.....	8
Настройка видеорегистратора.....	9
Подключение к компьютеру.....	10
Характеристики продукта.....	11
Устранение неисправностей.....	12

Общая информация

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали Бренд Prestige. Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно прочтите данное руководство, чтобы воспользоваться всеми возможными функциями видеорегистратора и продлить срок его службы. Сохраните это руководство, чтобы обратиться к нему, если в будущем возникнет такая необходимость.

Данное Руководство содержит информацию о технических характеристиках устройства, кнопках управления устройством и его программном обеспечении, перечень мер безопасности, игнорирование или несоблюдение которых может привести к повреждению устройства, сбоям в его работе или к выходу из строя.

В Руководстве так же содержатся советы по использованию видеорегистратора. Приведенная информация позволит избежать ошибок, связанных с неправильной эксплуатацией устройства.

В случае выявления несоответствия функционала устройства данному руководству по эксплуатации, скачайте последнюю версию инструкции с официального сайта www.prestige.pro.ru

Заранее принесли свои изменения за возможные несоответствия, связанные с постоянным совершенствованием функционала и программного обеспечения устройства.

Меры предосторожности и общая информация

Автомобильный видеорегистратор произведен и предназначен для мобильного использования. Нижеследующие указания по эксплуатации предназначены для того, чтобы помочь Вам правильно использовать устройство без угрозы чьей-либо безопасности и сохранению его в рабочем состоянии.
Внимательно прочтите этот раздел и строго следуйте приведенным в нем инструкциям.

Меры предосторожности при работе с видеорегистратором

Устройство следует держать вдали от зон с экстремальными изменениями температуры, предотвращать от воздействия прямых солнечных лучей или устройств, излучающих тепло. Защищайте устройство от попадания влаги и не помещайте его в пыльную или задымленную среду. Не допускайте контакта с активными химическими веществами.

• Предваряйте устройство от ударов, не кладите на него тяжелые предметы и не ставьте в него устройства или предметы, которые не подходят к стандартному разъему. Падение устройства может привести к повреждению ЖК экрана и к нарушению его нормального функционирования.

Меры предосторожности при работе с адаптером питания

• При зарядке устройства используйте только стандартный тип адаптера питания (включен в комплект поставки). Использование нестандартного или иного типа зарядного устройства может привести к повреждениям видеорегистратора и потере гарантии на устройство. При первой зарядке рекомендуется зарядить его в течение 4-5 часов.
• Адаптер можно подключить только к тому типу электрической сети, параметры которой указаны на маркировке. Если Вы не уверены в соответствии параметров

электрической сети и адаптера питания, проконсультируйтесь со специалистами, обратитесь в службу поддержки или в один из авторизованных изготовителем сервисных центров.

• Не наступайте на кабель адаптера питания и не ставьте на него тяжелые предметы.
• Не допускайте растяжения кабеля, его загибания и завязывания узлами.
• При отсоединении адаптера питания от прикуривателя следует вытаскивать штекер, а не тянуть за сам кабель.
• Не подключайте адаптер питания к каким-либо иным устройствам, помимо устройств данной модели.

• Храните адаптер питания в недоступном для детей месте.

Меры предосторожности при обращении с жидкокристаллическим дисплеем устройства

Экран жидкокристаллического (ЖК) дисплея – хрупкое устройство, требующее бережного обращения.
• Для проверки экрана ЖК-дисплея используйте только мягкую ткань или специальные салфетки.
• Используйте только специальные средства для очистки дисплея.

• Не касайтесь поверхности экрана острыми предметами.
• Не оказывайте на экран сильное давление и не размещайте на нем какие-либо предметы. Это может привести к повреждению дисплея и потере гарантии на устройство.
• Не оставляйте дисплей под прямыми солнечными лучами.

Меры предосторожности при работе с разъемами

• Не применяйте чрезмерную силу при подключении к разъемам внешних устройств. Это может привести к повреждению контактов.
• Не допускайте попадания в разъемы посторонних предметов, а также жидкости и пыли. Это может привести как к повреждению разъема, так и устройства в целом.
• Перед установкой убедитесь, что штекер подводится правильной стороной.

Меры предосторожности при обращении с картами памяти

• Обратите внимание на правильное позиционирование карты памяти относительно слота.
• Не прилагайте усилия, если карта не входит в слот устройства. Это может привести к повреждению, как самого слота, так и карты памяти.
• Избегайте попадания в слот карты памяти посторонних предметов, а также жидкости и пыли. Это может привести как к повреждению слота, так и устройства в целом.

• Перед установкой убедитесь, что карта устанавливается правильной стороной. При необходимости переверните карту.

• Убедитесь в соответствии устанавливаемой карты памяти спецификации.
• Не инициализируйте карту памяти во время обращения устройства к ее содержимому (запись, чтение, копирование, воспроизведение файлов). Это может привести к потере данных или к выходу карты из строя.
• Берегите карту от попадания едких или коррозионных материалов.

Схема устройства видеорегистратора и органов управления



- 1) Кнопка Вверх
- 2) Кнопка Меню
- 3) Кнопка Вниз
- 4) Разъем miniUSB
- 5) Место установки держателя
- 6) Кнопка включения питания
- 7) Слот microSD-карты
- 8) Кнопка Защиты от записи
- 9) Кнопка Режим
- 10) Кнопка ОК

Назначение органов управления регистратором

Номер	Кнопка	Описание функции
1	Вверх	При использовании Меню, вы можете перемещать курсор на одну позицию вверх.
2	МЕНЮ	Одиночное короткое нажатие включает режим Меню и переключает между различными заголовками меню.
3	Вниз	При использовании Меню, вы можете перемещать курсор на одну позицию вниз.
4	Разъем miniUSB	Питание и обновление ПО устройства.
5	Место установки держателя	Последнее место для установки держателя видеорегистратора.
6	Включение питания	Одиночное длительное нажатие включает и отключает устройство. Одиночное короткое нажатие включает и отключает IR-подсветку.
8	Защита от записи	Одиночное короткое нажатие во время видеосъемки защитит файл от перезаписи.
9	Режим	Одиночное нажатие переключает режимы работы регистратора между видеосъемкой, фотосъемкой и просмотром записанных файлов.
10	ОК	Короткое нажатие нажатие или остановит процесс видеозаписи. Производит фотосъемку в режиме Фотография. В меню нажатие на эту кнопку подтвердит Ваш выбор.

Эксплуатация

Начало эксплуатации автомобильного видеорегистратора

Включение /отключение

Однократно нажмите кнопку **Вверх** для включения питания, загорится синий индикатор. Повторно нажмите кнопку **Вверх** для отключения питания, синий индикатор погаснет.
Внимание: при низком заряде аккумуляторной батареи прибора на экран выводится сообщение о разряде батареи, после чего устройство отключается.