

СИМВОЛЫ НА ДИСПЛЕЕ БРЕЛОКА-КОММУНИКАТОРА

	Индикатор работы передатчика брелока-коммуникатора
	Индикатор уровня сигнала обратной связи
	Индикатор разряда элемента питания брелока-коммуникатора и режима «Battery Save Mode»
	Индикатор времени, напряжения, температуры и дополнительной текстовой информации
	Индикатор режима VALET
	Индикатор состояния режима охраны. Индикатор запираания и отпираания замков в режиме VALET
	Индикатор включения сигналов сирены
	Индикатор отключения датчика удара и дополнительного датчика
	Индикатор включения вибрационного вызова
	Индикатор включения автоматического управления центральным замком по зажиганию
	Индикатор включения будильника
	Индикатор включения дополнительного канала 1 по таймеру

	Индикатор дистанционного включения дополнительных каналов
	Индикатор включения режима ТУРБО
	Индикатор включения режима пассивной постановки в охрану
	Индикатор перехода в режим работы со вторым автомобилем
	Индикатор открытой двери
	Индикатор открытого багажника/капота
	Индикатор тревоги, вызванной датчиком удара (дополнительным датчиком)
	Индикатор вызова владельца автомобиля
	Индикатор включения зажигания
	Индикатор работающего двигателя
	Индикатор работы световой сигнализации

НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК БРЕЛОКА-КОММУНИКАТОРА

Пример обозначений:

I — короткое (0,5 сек.) нажатие кнопки

I— — длительное (2 сек.) нажатие кнопки

(I+II) — короткое (0,5 сек.) одновременное нажатие кнопок
(комбинация кнопок)

(I+II)— — длительное (2 сек.) одновременное нажатие кнопок
(комбинация кнопок)

Номер кнопки	Время нажатия	Функция (режим)
I	0,5 сек.	• Включить режим охраны • Прекратить режим тревоги • Включить блокировку стартера/зажигания • Поиск а/м в режиме охраны • Закрыть замки

II	0,5 сек.	• Выключить режим охраны • Прекратить режим тревоги • Выключить блокировку стартера/зажигания • Открыть замки
III	0,5 сек.	Включить подсветку дисплея
IV	0,5 сек.	Проверка состояния системы
I—	2 сек.	Включить/выключить режим «Паника» или JackStop™
II—	2 сек.	Включить/выключить режим «Pit-Stop», выключить режим «Турбо»
III—	2 сек.	Открыть багажник
IV—	2 сек.	Управление дополнительным каналом 1
(I+II)	0,5 сек.	Включить/выключить сигналы sireны
(I+III)	0,5 сек.	Включить/выключить режим VALET
(I+IV)	0,5 сек.	Включить/выключить датчик удара и дополнительный датчик
(II+III)	0,5 сек.	Управление дополнительным каналом 2
(II+IV)	0,5 сек.	Включить/выключить активацию дополнительного канала 1 по таймеру
(III+IV)	0,5 сек.	Включить/выключить блокировку клавиатуры
(I+II)—	2 сек.	Включить/выключить режим управления вторым автомобилем

(I+III)	0,5 сек.	Включить/выключить режим VALET
(I+IV)	0,5 сек.	Включить/выключить датчик удара и дополнительный датчик
(II+III)	0,5 сек.	Управление дополнительным каналом 2
(II+IV)	0,5 сек.	Включить/выключить активацию дополнительного канала 1 по таймеру
(III+IV)	0,5 сек.	Включить/выключить блокировку клавиатуры
(I+II)–	2 сек.	Включить/выключить режим управления вторым автомобилем
(I+III)–	2 сек.	Вход в режим программирования функций брелока
(I+IV)–	2 сек.	Вход в меню программирования 1
(II+IV)–	2 сек.	Вход в меню программирования 2
(III+IV)–	2 сек.	Вход в режим программирования кода PIN 1
III, два раза в течение 1 сек.	менее 0,5 сек.	Включить/выключить парковочный таймер