



Пояснения

к инструкции по установке автомобильной охранной системы с 2-сторонней связью и функцией автозапуска Jaguar EZ-Ultra v.2 на автомобили, оборудованные МКПП и требующие поддержку второго зажигания.

При установке охранной системы Jaguar EZ-Ultra v.2 на автомобили, требующие отдельного управления цепью «Зажигание 2», а также имеющие механическую коробку переключения передач, необходимо совершить следующие действия:

- 1) Запрограммировать Синий силовой провод как выход для включения 2-й цепи зажигания (меню №2, функция №8, состояние №2).
- 2) Подключить Синий силовой провод в цепь питания аксессуаров.
- 3) Подключить Зеленый силовой провод в цепь питания 2-го зажигания.

На любые вопросы об использовании, подключении и настройках автомобильных охранных систем JAGUAR вам всегда ответит наша служба Технической поддержки: телефон 8-800-333-0323 (Звонок по России бесплатный)